



BOVALLS

dörrbyggeri

Fakta och underhåll ek

Ek (*quercus robur*) tillhör ett mycket stort släkte med ca 600 arter. Ek är tungt, starkt och hårt med mycket god slitstyrka. Trädslaget kan bli mycket gammalt, upp mot 1000 år. Traditionellt användes ek för skeppsbyggnad och konstruktioner under vatten. Ek är ett träslag som har haft hög status som möbel och inredningsmaterial som ex golv, kök och dörrar.



Kuriosa

Förr användes betydande mängder ek för byggnad av fartyg. Det kunde gå åt upp till 2000 fina ekar till ett enda skepp. I mytologin är eken Tors träd och anses framkalla blixn och åska. De keltiska druiderna samlade sina hemliga krafter från ekens krona.

Oljad ek ytterdörrar

Denna dörr är behandlad med Jotuns rötskydd Clipper, 3 lager vått i vått. Dörren är därefter grundoljad med två lager Jupex 45 från Wibo färg. Om dörren inte monteras omgående måste den oljas igen tills träet är mättat innan montering och därefter mellan 2-4 gånger per år, exakt hur ofta beror på dörrens läge och utsatthet för väder och vind. En ekdörr behöver oljas mycket ofta för att inte bli ful, spricka och få svarta prickar. Om träets fibrer rest sig, putsa med fint sandpapper i träets riktning, olja därefter dörren. Torka av överflödiga olja. Upprepa tills ytan är helt mättad. Be din färghandlare om råd när du köper olja.

Glasade ytterdörrar

Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätning mellan glas och glaslist är intakt. Silikonmaterialen bryts ner av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp. Använd silikon anpassat för glas (finns i byggmaterialhandeln) vid underhåll.

Oljad ek innerdörrar

Be din färghandlare om råd när du köper olja, tänkt på att det inte skall vara för mycket lösningsmedel i oljan, det kan lukta starkt inomhus. Olja in dörren med trasa eller svamp, torka av överflödiga olja. Upprepa tills ytan är mättad. Har träets fibrer rest sig, putsa först med fint sandpapper i träets riktning.

Lycka till med er ekdörr!